


彩色單槍投影機



目錄

安全	4
重要的安全指示	4
雷射輻射安全資訊	5
版權	6
免責聲明	6
商標辨識	6
FCC	6
歐盟國家符合性聲明	7
WEEE	7
清潔鏡頭	7
限用物質含有情況標示聲明書	8
產品簡介	9
包裝概觀	9
標準配件	9
產品概觀	10
連線	11
按鍵	12
遙控器 1	13
遙控器 2	14
設定及安裝	15
安裝投影機	15
將來源連接至投影機	17
調整投影的影像	18
遙控設定	19
使用投影機	21
開啟／關閉投影機電源	21
選擇輸入訊源	22
功能表導覽及功能	23
OSD 功能表樹狀結構	24
顯示影像設定功能表	32
顯示強化遊戲選單	35
顯示 3D 功能表	36
顯示螢幕寬高比功能表	37
顯示數位縮放功能表	38
顯示影像位移調整功能表	38
顯示幾何校正功能表	38
音頻靜音功能表	39
音頻音量功能表	39
音頻聲音輸入功能表	39
設定投影功能表	40

配置電源設定功能表.....	40
設定安全功能表.....	41
配置 HDMI Link 連動設定功能表.....	41
設定測試圖案功能表.....	42
配置遙控器設定功能表.....	42
設定投影機 ID 功能表.....	42
設定 12V 繼電器功能表.....	42
配置選項功能表.....	43
設定OSD目錄重新設定功能表.....	44
設定自動升級韌體功能表.....	44
網路 LAN 功能表.....	45
網路控制功能表.....	46
設定網路控制設定功能表.....	47
資訊功能表.....	53



維護 54

安裝與清理灰塵濾網.....	54
----------------	----

其他資訊 55

相容解析度.....	55
影像尺寸及投影距離.....	58
投影機尺寸與固定於天花板的安裝.....	59
紅外線遙控器 1 代碼.....	60
紅外線遙控器 2 代碼.....	62
疑難排解.....	64
警告指示燈.....	66
規格.....	67
Optoma 全球據點.....	68

安全

	正三角形內含閃電及箭頭是用來警告使用者，本產品機殼內含未經絕緣的「危險電壓」，且強度大到可能會對人體造成觸電危險。
	正三角形內含驚嘆號是用來提醒使用者，本設備隨附的印刷文件有提供重要的操作及保養（維修）指示。

請遵守本使用指南所建議的所有警告、注意事項和維護須知。


重要的安全指示

- 請勿阻塞任何通風口。為了確保本投影機的正常操作並防止設備過熱，建議安裝位置不得影響投影機的正常通風。例如：請勿將本投影機放置在擁擠的咖啡桌、沙發或床上，亦不可將本投機放置在書架或阻礙氣流流通的置物櫃等密閉空間。
- 為了避免火災或觸電的危險，請勿將本投影機暴露於雨水或濕氣中。請勿在靠近任何熱源的位置進行安裝，例如散熱器、暖氣機、火爐或任何其他會產生熱度的設備，例如放大器。
- 請避免物品或液體進入本投影機。若碰觸到危險電壓點和短路零件，可能導致火災或人員觸電。
- 請勿在下列情況下使用：
 - 在非常炎熱、寒冷或潮溼的環境中。
 - (i) 確定室溫在 5°C-40°C 內
 - (ii) 相對濕度為 10% ~ 85%
 - 在灰塵和污垢過多的區域中。
 - 靠近任何會產生強力磁場的家電。
 - 在陽光直射地點。
- 若本裝置受到物理性損壞或濫用，請勿再使用。物理損壞係指（但不限於）：
 - 裝置掉落。
 - 電源線或插頭損壞。
 - 投影機受到液體潑濺。
 - 投影機曾置於雨水或濕氣的環境中。
 - 物品掉入投影機中或投影機內部零件鬆脫。
- 請勿將投影機放置在不穩定的表面上。投影機可能會翻覆導致人員受傷或投影機受損。
- 投影機運轉時請勿阻礙光線從投影機鏡頭散出。光線會加熱物體並融化，導致燙傷或起火。
- 請勿自行打開或拆卸本投影機，以免造成觸電。
- 請勿自行維修本裝置。打開機殼或取下背蓋可能使您暴露於危險電壓或其他危險中。將本裝置送修之前，請先致電 Optoma。
- 相關之安全符號，請參見「投影機機殼」。
- 本裝置僅可交由授權的服務人員維修。
- 僅限使用製造商規定之附件／配件。
- 在投影機運轉期間請勿直視投影機鏡頭。以免強光傷害眼睛。
- 本投影機能偵測出光源的使用壽命。
- 投影機關閉時，在中斷電源之前請先確定投影機已完成冷卻循環。讓投影機至少散熱 90 秒。
- 清潔本產品之前，請關閉電源並將插頭從 AC 插座中拔出。
- 使用柔軟的乾布沾上溫和清潔劑擦拭機殼。請勿使用磨蝕性的清潔劑、蠟或溶劑清潔本裝置。
- 如投影機長時間閒置不用，請將電源插頭從插座中拔出。
- 請勿將投影機安置在會遭受振動或撞擊的位置。
- 請勿徒手觸碰鏡頭。
- 存放投影機之前請取出遙控器的電池。若長時間將電池留在遙控器中，電池可能會漏液。

- 請勿在產生油煙或二手煙處使用或存放投影機，因為這會對投影機的效能品質造成負面影響。
- 請依照正確的投影機方向安裝，因為非標準安裝方式會影響投影機效能。
- 使用電源延長線或突波保護器。否則斷電和電力不足會導致設備受損。

雷射輻射安全資訊

- 本產品屬於 IEC60825-1:2014 的第一級雷射產品 風險群組 2，而且也符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11，如 IEC 62471-5:Ed.1.0 定義為風險群組 2，LIP（雷射照明投影機）。如需詳細資訊，請參見日期 2019 年 5 月 8 日 57 號雷射公告。



- 不論任何光源，皆請勿直視直射光束，RG2 IEC 62471-5:2015。
- 本投影機為 IEC/EN 60825-1:2014 第一級雷射產品，屬於風險群組 2，符合 IEC 62471-5:2015 要求。
- 請遵循監督兒童、避免直視，且不得使用光學輔具的額外指示。
- 請留意兒童，無論與投影機相距多遠，皆勿使其直視投影機光束。
- 在投影鏡頭前方使用遙控器啟動投影機時，請務必小心。
- 請注意，使用者應避免在光束內使用雙筒望遠鏡或望遠鏡等的光學輔具。
- 開啟投影機時，請確定無人在投影範圍內注視鏡頭。
- 將任何物品（放大鏡等）放在投影機的光徑之外。從鏡頭投射的光徑很廣，因此，任何可以改變鏡頭光線方向的異物都有可能導致不可預測的結果，例如火災或眼睛受傷。
- 未由使用指南具體指示的任何操作或調整，會形成危險雷射輻射暴露風險。
- 請勿自行打開或拆卸本投影機，以免造成暴露雷射輻射危害。
- 請勿在投影機開啟時，直視光束。強光會導致永久眼睛受損。

若未採取下列控制措施，調整或操作程序可能因雷射輻射暴露而導致損壞

版權

本刊物包含所有相片、圖例及軟體在內，均受國際版權法保護，並保留所有權利。未經作者書面同意，禁止重製本手冊內含之任何素材內容。

© Copyright 2021

免責聲明

本文件中的資訊如有變更恕不另行通知。製造商不陳述亦不擔保有關內容，且明確拒絕承擔任何適售性或任何特定目的之適用性默示擔保。製造商保留修訂本刊物及不時變更有關內容之權利，且製造商無義務事先通知任何人此類修訂或變更之資訊。

商標辨識

Kensington 是 ACCO Brand Corporation 在美國含有註冊證明之註冊商標，在全球其他國家則正在申請專利中。

HDMI、HDMI 標誌及 High-Definition Multimedia Interface 為 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

DLP®、DLP Link 及 DLP 標誌皆為 Texas Instruments 的註冊商標，而 BrilliantColor™ 則是 Texas Instruments 的商標。

所有其他在本手冊中使用的產品名稱皆為其個別所有人擁有之財產並經確認。

FCC

本裝置已依照美國聯邦通訊委員會的第 15 條規定進行測試，且證明符合 B 級數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，防止住宅安裝時所造成的不良干擾。本裝置會產生、使用並釋放射頻電能，且如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。

但不保證本裝置之安裝將不會產生干擾。如本裝置確有對無線電或電視接收造成不良干擾的情況，可經由交替開關本設備判定；使用者可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉開裝置與接收器的間距。
- 將裝置接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電／電視技術人員提供協助。

注意：屏蔽纜線

應使用屏蔽纜線連接其他電腦裝置，使其符合 FCC 規範。

小心

凡未經製造商明確同意之任何變更或修改（經美國聯邦通訊委員會同意），將會令使用者喪失操作本裝置的權益。

操作條件

本裝置完全符合美國聯邦通訊委員會規定第 15 條之要求。操作應遵守以下兩項條件：

1. 本裝置不致產生不良干擾，且
2. 本裝置必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。

注意：加拿大使用者

本 B 級數位裝置符合加拿大 ICES-003 法規的要求。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

歐盟國家符合性聲明

- EMC 指令 2014/30/EU (包括修訂條款)
- 低電壓指令 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU (若產品有 RF 功能)

WEEE



棄置說明

丟棄時請勿將本電子裝置與垃圾一同丟棄。為了降低汙染並有效保護全球環境，請回收此裝置。

清潔鏡頭

- 在清潔鏡頭之前，請確定關閉投影機並拔除電源線讓其完全冷卻。
- 使用壓縮氣瓶清除灰塵。

使用特殊布料清潔鏡頭並輕輕擦拭鏡頭。請勿用手指觸碰鏡頭。

- 請勿使用鹼性／酸性清潔劑或揮發性溶劑，如清潔鏡頭用的酒精。若鏡頭因清潔程序而受損，則保固不包含在內。




警告：請勿使用含易燃性氣體的噴劑，清除灰塵或鏡頭上的灰塵。這會因投影機內部過熱而造成起火。



警告：若投影機暖機請勿清潔鏡頭，這可能會造成鏡頭表面薄膜剝落。



警告：請勿用堅硬物擦拭或觸碰鏡頭。



若要避免觸電，本裝置及其周邊必須正確接地 (接地)。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：彩色單槍投影機 · 型號 (型式) :						
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead	汞 Mercury	鎘Cadmium	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
	(Pb)	(Hg)	(Cd)			
塑膠外殼	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
絕緣墊片	○	○	○	○	○	○
光學鏡片	-	○	○	○	○	○
雷射模組	-	○	○	○	○	○
風扇模組	-	○	○	○	○	○
鐵件	-	○	○	○	○	○
線材 (Interlock switch / Power Cord)	-	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
配件 (如:遙控器等)	-	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

產品簡介




感謝您購買 Optoma 雷射投影機。如需完整功能清單，請造訪本公司網頁的產品頁面，亦可於此處檢視 FAQ 等其他資訊與文件。

包裝概觀

小心拆封並確認內含下列標準配件項目。部分選購配件項目視機型、規格及您購買區域而定。請確認您的購買地點。部分配件可能因地區而異。

保固卡僅限某些特定區域提供。如需詳細資訊，請向您的經銷商洽詢。

標準配件




附註：

- 遙控器隨附電池。
- * 如需保固資訊，請至 www.optoma.com。
- 配件會因機型、規格及地區不同而異。部分選購配件可供於特定地區購買。如需更多關於隨附配件的詳細資訊，請造訪本公司網站。

產品簡介

產品概觀




附註：

- 請勿阻塞投影機進氣孔／排氣孔。
- 在密閉空間操作投影機時，請在進氣與排氣口附近預留至少 30 cm 的空隙。

編號	項目	編號	項目
1.	紅外線接收器	7.	通風口（出口）
2.	按鍵	8.	Kensington™ 防盜鎖埠
3.	鏡頭調整轉輪	9.	調整腳座
4.	對焦環	10.	輸入 / 輸出
5.	通風口（入口）	11.	電源插孔
6.	縮放控制圈	12.	鏡頭

產品簡介


連線



編號	項目	編號	項目
1.	HDMI 2 接頭	10.	Kensington™ 防盜鎖埠
2.	Micro USB 接頭	11.	12V 輸出接頭
3.	HDMI 1 接頭	12.	MIC 輸入接頭
4.	USB 電源輸出 (5V/1.5A) 接頭	13.	音訊輸出接頭
5.	影像接頭	14.	VGA 輸出接頭
6.	VGA 輸入接頭	15.	RS-232 接頭 (工程用)
7.	音訊輸入 1 接頭	16.	RJ-45 接頭 (最高速率: 100Mbps)
8.	音訊輸入 2 接頭	17.	電源插孔
9.	3D 同步接頭		

產品簡介


按鍵



編號	項目	編號	項目
1.	燈泡 LED	6.	溫度 LED
2.	電源與電源LED	7.	重新同步
3.	功能表	8.	四向選擇鍵
4.	梯形校正	9.	來源
5.	確定	10.	資訊

產品簡介

遙控器 1



編號	項目
1.	電源開啟/關閉
2.	凍結
3.	顯示空白畫面 / 靜音
4.	按滑鼠左鍵
5.	確定
6.	雷射 模式
7.	上一頁
8.	梯形校正 - / +
9.	功能表
10.	螢幕寬高比
11.	HDMI
12.	使用者 2 (可指派)
13.	使用者 1 (可指派)


編號	項目
14.	來源
15.	亮度模式
16.	滑鼠開 / 關
17.	靜音
18.	按滑鼠右鍵
19.	四向選擇鍵
20.	下一頁
21.	音量 - / +
22.	3D 功能表開 / 關
23.	VGA
24.	影像 (不支援)
25.	使用者 3 (可指派)
26.	數字鍵 (0-9)
27.	重新同步

附註：

- 實際的遙控器可能會因地區而異。
- 不支援此類功能的機型，部分按鍵將無作用。

產品簡介

遙控器 2



編號	項目	編號	項目
1.	開機	15.	使用者 3 (可指派)
2.	使用者 2 (可指派)	16.	對比
3.	使用者 1 (可指派)	17.	顯示模式
4.	亮度	18.	螢幕寬高比
5.	梯形校正	19.	3D 功能表開 / 關
6.	靜音	20.	睡眠定時
7.	DB (Dynamic Black)	21.	音量 +
8.	來源	22.	重新同步
9.	確定	23.	四向選擇鍵
10.	功能表	24.	音量 -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1	26.	YPbPr (不支援)
13.	VGA2 (不支援)	27.	影像 (不支援)
14.	電源關閉		

附註：


- 實際的遙控器可能會因地區而異。
- 不支援此類功能的機型，部分按鍵將無作用。

設定及安裝

安裝投影機

您的投影機設計可安裝在以下四種可能的位置之一。

您的房間配置或個人喜好將決定您選擇的安裝位置。請考量您投影幕的尺寸和位置、適當的電源插座位置，以及投影機和您剩餘設備間的位置及距離。



投影機應平放於表面上，並與畫面呈 90 度／直角。


- 若要判定指定投影幕尺寸所對應的投影機位置，請參閱第 58 頁的距離表。
- 若要判定指定距離下的投影幕尺寸，請參閱第 58 頁的距離表。

附註： 如投影機距離畫面更遠，即可增加投影的影像尺寸，且垂直偏移亦可按比例增加。






設定及安裝

投影機安裝公告

- 360° 自由方位操作




- 排氣口附近預留至少 30 cm 的空隙。



- 確保進氣口未從排氣口循環熱氣。
- 在密閉空間中操作投影機時，請確保空間內的周圍空氣溫度在投影機運轉時未超過操作溫度，且進氣口與排氣口皆未堵塞。
- 所有機箱皆應通過散熱評估認證，確保投影機未循環排出氣體，因為這會造成裝置關閉，即使機箱溫度在可接受的操作溫度範圍內。

設定及安裝

將來源連接至投影機



編號	項目	編號	項目
1.	HDMI 連接線	10.	12V DC插孔
2.	HDMI 接頭	11.	音訊輸出連接線
3.	USB 供電連接線	12.	麥克風連接線
4.	影像連接線	13.	VGA 輸出連接線
5.	音訊輸入連接線	14.	RS232 連接線
6.	VGA 輸入連接線	15.	USB 連接線
7.	RCA 色差連接線	16.	RJ-45 連接線
8.	音訊輸入連接線	17.	電源線
9.	3D 發射器連接線		

附註： 為確保最佳影像畫質及避免連線錯誤，建議使用長達 5 公尺的高速或原廠認證 HDMI 纜線。


設定及安裝

調整投影的影像

影像高度


投影機配有升降腳座，可調整影像高度。

1. 在投影機底部尋找您要調整的可調式腳座。
2. 順時鐘或逆時鐘轉動調整腳墊以增加或降低投影機高度。



縮放、鏡頭調整及對焦

- 若要調整影像尺寸，請順時鐘或逆時鐘轉動縮放控制圈，以放大或縮小投影影像尺寸。
- 若要調整影像位置，請順時針或逆時針轉動鏡頭調整轉輪，以垂直調整投影影像位置。
- 若要調整焦距，請順時鐘或逆時鐘轉動對焦環，直到影像變為銳利且清楚為止。




設定及安裝

遙控設定

安裝 / 更換電池

遙控器需使用兩顆 AAA 尺寸電池。

1. 取下遙控器背面的電池蓋。
2. 在電池槽中插入 AAA 電池，如圖所示。
3. 裝回遙控器的背蓋。



附註： 僅限更換相同或同等類型的電池。

小心

若不當使用電池，可能會導致化學液體洩漏或爆炸。請務必遵照下列指示。


- 請勿混用不同類型的電池。不同類型電池的特性有異。
- 請勿混用新舊電池。混用新舊電池會縮短新電池的壽命，並導致舊電池的化學液體洩漏。
- 電池電力耗盡後請立即取出。電池中的化學液體若洩漏並接觸人體皮膚，會導致紅腫。若發現有化學液體洩漏，請以乾布擦拭。
- 本產品隨附之電池的壽命可能因儲藏條件影響而縮短。
- 若長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 棄置電池時，請遵照所在地區或國家的相關法規。

設定及安裝

有效遙控範圍


紅外線 (IR) 遙控器感應器位於投影機上方及前側。請確保以 60 度內的角度握持遙控器，並與投影機的 IR 遙控感應器呈直角以正確發揮功用。遙控器與感應器間的距離不得長於 12 公尺（39.4 英尺）。

- 請確定遙控器與投影機 IR 感應器之間沒有任何障礙物，否則會阻礙紅外線光束傳遞。
- 請確定遙控器的 IR 發射器未直接被陽光或日光燈燈泡照射。
- 請確保遙控器遠離日光燈燈泡至少 2 公尺以上，否則遙控器可能會故障。
- 若遙控器太接近變頻器類型的日光燈燈泡，可能會不時失效。
- 若遙控器和投影機的距離非常近，遙控器可能會失效。
- 當您對準螢幕時，遙控器與螢幕間的有效距離低於 5 公尺，並反射 IR 光束回投影機。不過，有效距離會依螢幕而變化。




使用投影機

開啟／關閉投影機電源





開機




1. 安全牢固地連接電源線與訊號線／來源連接線。接上時，電源 LED 指示燈會變紅。
2. 按下投影機面板或遙控器上的  按鈕可開啟投影機電源。
3. 啟動畫面將顯示約 10 秒，且電源 LED 將閃爍藍色。

附註： 初次開啟投影機時，將要求您選擇偏好的語言、投影方向及其他設定。

關機

1. 按下投影機面板或遙控器上的  按鈕可關閉投影機電源。
2. 將顯示下列訊息：




3. 再按一次  按鈕確認，否則訊息會在 15 秒後消失。若再次按下  按鈕，投影機將關機。
4. 冷卻風扇會繼續運作冷卻循環約 10 秒，同時電源 LED 會閃藍色燈。若電源 LED 恆亮紅色，表示投影機已經進入待機模式。若您要重新啟動投影機，必須等到投影機完成冷卻循環並進入待機模式。投影機進入待機模式後，只需再次按下  按鈕就能開啟投影機。
5. 將電源線從插座和投影機中拔出。

附註： 不建議在關閉電源後立即開啟投影機電源。

設定及安裝

選擇輸入訊源









打開要在投影幕顯示的連接訊號來源，如電腦、筆記型電腦、影片播放器等。投影機會自動偵測訊號來源。若連接多組訊號來源，請按下投影機面板的  按鈕或遙控器上的訊號來源按鈕，選擇所需的輸入來源。




設定及安裝

功能表導覽及功能

投影機擁有多語言的 OSD 功能表，能讓您調整影像並變更各種設定。投影機能自動偵測訊號來源。

1. 若要開啟 OSD 功能表，請按下投影機面板上的  按鈕或遙控器上的**功能表**按鈕。
2. 顯示 OSD 時，使用  鍵選擇主功能表上的任何項目。在選擇特定頁面時，按下投影機面板上的  按鈕或遙控器上的**選擇**按鈕即可進入子功能表。
3. 使用  鍵，在子功能表中選擇所需的項目，然後按  或**選擇**按鈕查看更多設定。使用  鍵調整設定。
4. 在子功能表中選擇下一個要調整的項目，並依上述方式調整。
5. 按下  或**選擇**按鈕確認，畫面將返回主功能表。
6. 若要退出，則再按一次  或**功能表**按鈕。OSD 功能表將關閉，而投影機亦會自動儲存新設定。



設定及安裝

OSD 功能表樹狀結構



附註： OSD 功能表樹狀結構項目及功能視機型與地區而定。Optoma 保留不另行通知而新增或移除項目以改善產品效能的權利。

主功能表	子功能表	子功能表 2	子功能表 3	子功能表 4	值	
顯示設定	影像設定	顯示模式			簡報	
					明亮	
					HDR	
					HLG	
					電影	
					遊戲	
					標準	
					DICOM SIM.	
					使用者	
					3D	
		牆壁顏色				關 [預設值]
						黑板
						淺黃色
						淺綠
						淺藍
						粉紅
		動態範圍	HDR/HLG			關
						自動 [預設值]
			HDR 圖片模式			明亮
						標準 [預設值]
		亮度				電影
		對比				細節
		銳利度				-50 ~ 50
		色彩				-50 ~ 50
		色調				-50 ~ 50
		Gamma		電影		
				影像		
				繪圖		
				標準 (2.2)		
				1.8		
				2.0		
				2.4		
				2.6		
	HDR					
	3D					
	黑板					
	DICOM SIM.					

設定及安裝

主功能表	子功能表	子功能表 2	子功能表 3	子功能表 4	值	
顯示設定	影像設定	色彩設定	BrilliantColor™		1 ~ 10	
			色溫		暖色	
					標準	
					冷色	
					冷色調	
			色彩調校	色彩		紅色 [預設值]
						綠色
						藍色
						青色
						黃色
						洋紅色
						白色(*)
					色調 / R(*)	-50 ~ 50 [預設值 : 0]
					飽和度 / G(*)	-50 ~ 50 [預設值 : 0]
					增益 / B(*)	-50 ~ 50 [預設值 : 0]
					重置	取消 [預設值] 是
				退出		
			RGB 增益/偏差	紅色增益	-50 ~ 50	
				綠色增益	-50 ~ 50	
				藍色增益	-50 ~ 50	
				紅色偏差	-50 ~ 50	
				綠色偏差	-50 ~ 50	
				藍色偏差	-50 ~ 50	
				重置	取消 [預設值] 是	
				退出		
			色彩空間 [非 HDMI 輸入]		自動 [預設值]	
					RGB	
					YUV	
			色彩空間 [HDMI 輸入]		自動 [預設值]	
					RGB (0~255)	
					RGB (16~235)	
					YUV	
			白階		0 ~ 31	
			黑階級別		-5 ~ 5	
			IRE		0	
					7.5	
			訊號	自動	關	
					開 [預設值]	
				頻率	-10 ~ 10 (視訊號而定) [預設值 : 0]	
			相位	0~31 (視訊號而定) [預設值 : 0]		

設定及安裝

主功能表	子功能表	子功能表 2	子功能表 3	子功能表 4	值	
顯示設定	影像設定	訊號	水平位置		-5 ~ 5 (視訊號而定) [預設值：0]	
			垂直位置		-5 ~ 5 (視訊號而定) [預設值：0]	
		亮度模式			DynamicBlack	
					節能	
					恆定電源功率 (電源 = 100%/ 95%/ 90%/ 85%/ 80%/ 75%/ 70%/ 65%/ 60%/ 55%/ 50%)	
		重置			恆定亮度模式 (電源 =85%/80%/75%/70%)	
	增強遊戲				關 [預設值]	
					開	
	3D	3D 模式			關	
					開 [預設值]	
		3D 技術			DLP 連結 [預設值]	
					3D 同步	
		3D->2D			3D [預設值]	
					左	
		3D 影像格式			右	
					自動 [預設值]	
					Side By Side	
					上下	
					Frame Sequential	
		3D 同步反轉			Frame Packing	
				開		
	重置			關 [預設值]		
				取消		
	螢幕寬高比				是	
					4:3	
					16:9	
					LBX	
					原生	
	邊緣遮罩				自動	
	數位縮放				0 ~ 10 [預設值：0]	
	影像位移	H 				-100 ~ 100 [預設值：0]
		V 				-100 ~ 100 [預設值：0]
	幾何校正	四角				
		水平梯形修正				LT:-30 ~ 30 ST:-15~15 [預設值：0]
		垂直梯形修正				LT:-30 ~ 30 ST:-15~15 [預設值：0]
		自動梯形校正				關 開 [預設值]

設定及安裝

主功能表	子功能表	子功能表 2	子功能表 3	子功能表 4	值	
音頻	靜音				關 [預設值]	
					開	
	音量					0 ~ 10 [預設值：5]
		聲音輸入	HDMI1			預設值 [預設值]
					聲音 1	
					聲音 2	
	HDMI2					預設值 [預設值]
						聲音 1
						聲音 2
	VGA					麥克風
						聲音 1 [預設值]
						聲音 2
	影像					麥克風
						聲音 1
						聲音 2 [預設值]
	設定	投影方式				前方  [預設值]
					背投 	
					懸掛上方投影 	
					背面上方投影 	
電源設定		電源偵測自動開機				關 [預設值]
						開
		訊號電源開啟				關 [預設值]
						開
		自動關閉電源 (分)				0 ~ 180 (5 分鐘增量單位) [預設值：20]
		自動睡眠關機 (分)				0 ~ 990 (30 分鐘增量單位) [預設值：0]
			總是開啟			
安全		安全				是
						一般
		安全計時器	電源模式 (待機)			
USB 電源 (待機)						關 [預設值]
						開
變更密碼					[預設值：1234]	

設定及安裝

主功能表	子功能表	子功能表 2	子功能表 3	子功能表 4	值		
設定	HDMI Link 連動設定	HDMI Link			關 [預設值]		
					開		
		涵蓋TV			否 [預設值]		
					是		
		電源開機連動			雙向連動 [預設值]		
					投影機-->設備		
					設備-->投影機		
		電源關機連動			關 [預設值]		
					開		
		測試圖樣					綠色網格
						洋紅色網格	
						白色網格	
						白色	
						關	
	遙控設定 [視遠端而定]	紅外線功能				開 [預設值]	
						關	
		F1					測試圖樣
							亮度
							對比
							睡眠定時
							色彩調校
							色溫
							Gamma
							投影方式
		F2					測試圖樣
							亮度
							對比
							睡眠定時
							色彩調校
							色溫
							Gamma
							投影方式
		F3					測試圖樣 [預設值]
							亮度
							對比
							睡眠定時
							色彩調校
							色溫
							Gamma
						投影方式	
		12V 觸發器					關
						開	

設定及安裝

主功能表	子功能表	子功能表 2	子功能表 3	子功能表 4	值		
設定	選項	語言			English [預設值]		
					Deutsch		
					Français		
					Italiano		
					Español		
					Português		
					Polski		
					Nederlands		
					Svenska		
					Norsk/Dansk		
					Suomi		
					ελληνικά		
					繁體中文		
					簡體中文		
					日本語		
					한국어		
					Русский		
					Magyar		
					Čeština		
					عربي		
					ไทย		
					Türkçe		
					فارسی		
				Tiếng Việt			
				Bahasa Indonesia			
				Română			
				Slovenčina			
			隱藏式字幕				CC1
							CC2
							關 [預設值]
			選單設定	選單位置			左上 
							右上 
							置中  [預設值]
							左下 
							右下 
				選單定時器			關
							5 秒
						10 秒 [預設值]	
			自動搜尋訊號				關 [預設值]
							開

設定及安裝

主功能表	子功能表	子功能表 2	子功能表 3	子功能表 4	值	
設定	選項	輸入訊源			HDMI1	
					HDMI2	
					VGA	
					影像	
		自訂輸入來源名稱	HDMI1			預設值 [預設值]
						使用者自訂
			HDMI2			預設值 [預設值]
						使用者自訂
			VGA			預設值 [預設值]
						使用者自訂
			影像			預設值 [預設值]
						使用者自訂
		高海拔			關 [預設值]	
					開	
		顯示模式鎖定			關 [預設值]	
					開	
		鍵盤鎖定			關 [預設值]	
					開	
		資訊隱藏			關 [預設值]	
					開	
		標誌			預設值 [預設值]	
					中性	
					使用者	
		背景顏色			無	
					藍色 [預設值]	
					紅色	
					綠色	
					灰色	
					標誌	
		重置	OSD重新設定			取消 [預設值]
						是
			恢復出廠預設值			取消 [預設值]
				是		
自動升級韌體				關 [預設值]		
				開		

設定及安裝

主功能表	子功能表	子功能表 2	子功能表 3	子功能表 4	值	
網路	LAN	網路狀態			(唯讀)	
		MAC位址			(唯讀)	
		DHCP				關 [預設值]
						開
		IP位址				192.168.0.100 [預設值]
		子網路遮罩				255.255.255.0 [預設值]
		通訊閘				192.168.0.254 [預設值]
		DNS				192.168.0.51 [預設值]
	重置					
	控制	Crestron				關
						開 [預設值] 附註：連接埠 41794
		Extron				關
						開 [預設值] 附註：連接埠 2023
		PJ Link				關
						開 [預設值] 附註：連接埠 4352
		AMX Device Discovery				關
						開 [預設值] 附註：連接埠 9131
Telnet				關		
				開 [預設值] 附註：連接埠 23		
HTTP				關		
				開 [預設值] 附註：連接埠 80		
資訊	Regulatory					
	序號					
	來源					
	解析度				00x00	
	更新頻率				0.00 Hz	
	顯示模式					
	電源模式 (待機)					
	光源時數				0 hr	
	網路狀態					
	IP位址					
	投影機ID				00~99	
	亮度模式					
	韌體版本	系統				
		LAN				
MCU						

設定及安裝

顯示功能表

顯示影像設定功能表

顯示模式

共有多個預先定義的顯示模式可供選擇，以符合您的觀賞喜好。每個模式皆已經過專業色彩團隊微調，確保各式內容都能呈現優異的色彩效能。

- **簡報**：此模式適用於商業及教育環境的展示需求。
- **明亮**：此模式適用於需要超高亮度的環境，例如在照明充足的室內使用投影機。
- **HDR/HLG**：解碼及顯示用於最深黑色、最亮白色和使用 REC.2020 色域的鮮明電影色彩的高動態範圍 (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG) 內容。若 HDR/HLG 設為自動 (且 HDR/HLG 內容傳送至投影機 – 4K UHD 藍光、1080p/4K UHD HDR/HLG 遊戲、4K UHD 串流視訊) 此模式將自動啟用。儘管 HDR/HLG 模式啟用，但仍無法選擇其他顯示模式 (電影、參考等)，因為 HDR/HLG 傳遞的色彩高度精準，並超過其他顯示模式的色彩表現。
- **電影**：針對觀賞電影提供最佳的細節與及色彩平衡。
- **遊戲**：將投影機的最大對比及鮮活色彩最佳化，讓您在遊玩電玩遊戲時能夠看見陰影細節。
- **標準**：此模式儘可能重現電影導演想要影像呈現的色彩。色彩、色溫、亮度、對比及 Gamma 設定全都設為 Rec.709 色域。觀看電影時選擇此模式可獲得最精準的色彩重現效果。
- **DICOM SIM.**：此模式專供檢視灰階影像，適合在醫療訓練期間檢視 X 光及掃描*。
附註： *本投影機不適用於醫療診斷。
- **使用者**：記憶使用者定義的設定，量身打造專屬的顯示模式設定。
- **3D**：將觀賞 3D 內容的設定最佳化。
附註： 若要體驗 3D 效果，需具備相容的 DLP Link 3D 眼鏡。如需更多資訊，請參閱 3D 一節。

牆壁顏色

專為在無螢幕且投影至牆面的情況下，調整投影影像的色彩所設計。每個模式皆已經過專業色彩團隊微調，確保能夠呈現優異的色彩效能。

共有多個預先定義的模式可供選擇，以配合牆面顏色。選擇 關、黑板、淺黃色、淺綠、淺藍、粉紅及灰色。

附註： 若要呈現精確色彩，建議使用螢幕。

設定及安裝

動態範圍

在顯示 4K 藍光播放器和串流裝置的視訊時，配置高動態範圍 (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG) 設定及其效果。

附註： 只有 HDMI 支援動態範圍功能。

► HDR/HLG

- **關：**關閉 HDR / HLG 處理。若設為「關」，則投影機不會解碼 HDR/HLG 內容。
- **自動：**自動偵測 HDR / HLG 訊號。

► HDR 圖片模式

- **明亮：**選擇此模式以獲得更明亮且飽和的色彩。
- **標準：**選擇此模式以獲得冷暖色調平衡的自然外觀色彩。
- **電影：**選擇此模式以改善細節與影像銳利度。
- **細節：**訊號來自 OETF 轉換以達到最佳色彩調校。

亮度

調整影像的亮度。

對比

對比可控制圖片最亮與最暗的區域之間的差異程度。

銳利度

調整影像的銳利度。

色彩

將影像從黑白調整為色彩完全飽和。

色調

調整紅綠的色彩平衡。

Gamma

設定 Gamma 曲線類型。完成初始化設定和微調後，利用 Gamma 調整的步驟最佳化影像輸出。

- **電影：**家庭劇院。
- **影像：**針對影像或電視源。
- **繪圖：**電腦 / 相片訊號來源。
- **標準 (2.2)：**標準設定。
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6：**特定電腦 / 相片訊號來源。

附註：

- 這些選項只有在停用 3D 模式功能、牆壁顏色設定未設為黑板，且顯示模式設定未設為 **DICOM SIM.** 或 **HDR** 時才可使用。
- 在 3D 模式中，使用者只能選擇 3D 用於 Gamma 設定。
- 若牆壁顏色設定設為黑板，使用者只能將 Gamma 設定選擇為黑板。
- 若顯示模式設定設為 HDR，使用者只能將 Gamma 設定選擇為 HDR。
- 若顯示模式設定設為 DICOM SIM.，使用者只能將 Gamma 設定選擇為 DICOM SIM.。

設定及安裝

色彩設定

進行色彩設定。

- **BrilliantColor™**：此可調式項目採用新的色彩處理演算法與增強功能，能夠提供更高的亮度，同時保有圖片的全真生動色彩。
- **色溫**：選擇色溫為暖色、標準、冷色或冷色調。
- **色彩調校**：選擇下列選項：
 - 色彩：調整紅色、綠色、黑色、青色、黃色、洋紅色和白色影像色階。
 - 色調/R（紅色）*：調整紅綠的色彩平衡。
附註： *若色彩設定為白色，您可調整紅色設定。
 - 飽和度/G（綠色）*：將影像從黑白調整為色彩完全飽和。
附註： *若色彩設定為白色，您可調整綠色設定。
 - 增益/B（藍色）*：調整影像亮度。
附註： *若色彩設定設為白色，您可調整藍色設定。
 - 重置：恢復色彩調校的原廠預設設定。
 - 退出：退出「色彩調校」功能表。
- **RGB 增益/偏差**：此設定允許設定影像的亮度（增益）及對比（偏差）。
 - 重置：恢復 RGB 增益/偏差的原廠預設設定。
 - 退出：退出「RGB 增益/偏差」功能表。
- **色彩空間 (僅限非 HDMI 輸入)**：從下列選擇適用的色彩矩陣類型：自動、RGB或YUV。
- **色彩空間 (僅限 HDMI 輸入)**：從下列選擇適用的色彩矩陣類型：自動、RGB (0~255)、RGB (16~235) 和YUV。
- **白階**：輸入影像訊號時，允許使用者調整白階。
附註： 僅能調整 Video/S-Video 輸入訊源的白階。
- **黑階級別**：輸入影像訊號時，允許使用者調整黑階。
附註： 僅能調整 Video/S-Video 輸入訊源的黑階。
- **IRE**：輸入影像訊號時，允許使用者調整 IRE 值。
附註：
 - IRE 只能用於 NTSC 影像格式。
 - IRE 僅供 Video/S-Video 輸入來源調整。

訊號

調整訊號選項。

- **自動**：自動設定訊號（頻率及相位項目會呈現灰色）。若停用自動，將會顯示頻率及相位項目，供微調及儲存設定。
- **頻率**：變更顯示資料頻率，使其符合您電腦顯示卡的頻率。只能在影像出現垂直閃動時使用此功能。
- **相位**：同步化訊號時間點與圖像卡。若影像不穩定或閃爍，請使用此功能進行修正。
- **水平位置**：調整影像的水平位置。
- **垂直位置**：調整影像的垂直位置。

附註： 此功能表僅適用於輸入來源為 RGB/色差。

設定及安裝

亮度模式

調整亮度模式設定。

- **DynamicBlack**：使用即可自動調整圖片亮度，取得最佳的對比表現。
- **節能**：選擇「節能」降低投影機雷射二極體的亮度，可節省耗電量並延長雷射二極體壽命。
- **恆定電源功率**：選擇亮度模式的電源百分比。
- **恆定亮度模式**：恆定亮度會改變 LD 亮度，使亮度能夠隨時間保持一致。

重置

恢復色彩設定的原廠預設設定。

顯示強化遊戲選單

增強遊戲

在遊戲期間啟用此功能可縮短回應時間 (輸入延遲) 為 8.2ms (1080p@120Hz)。所有幾何設定 (範例：梯形校正、四角) 將在增強遊戲模式啟用時停用。如需詳細資訊，請參見以下。

附註：

- 訊號的輸入延遲如下表所述：
- 表中的數值可能略有不同。

來源時序 (HDMI1)	增強遊戲	輸出	輸出解析度	輸入延遲
1080p60	開	1080p60Hz	1080p	16.2ms
1080p120	開	1080p120Hz	1080p	8.2ms
4K60	開	1080p60Hz	1080p	16.8ms
1080p60	關	1080p60Hz	1080p	49.5ms
1080p120	關	1080p120Hz	1080p	24.8ms
4K60	關	1080p60Hz	1080p	49.9ms

來源時序 (HDMI2)	增強遊戲	輸出	輸出解析度	輸入延遲
1080p60	開	1080p60Hz	1080p	16.2ms
1080p120	開	1080p120Hz	1080p	8.2ms
1080p60	關	1080p60Hz	1080p	49.5ms
1080p120	關	1080p120Hz	1080p	24.8ms

- 請注意，若啟用「增強遊戲」模式，3D、螢幕寬高比、邊緣遮罩、數位縮放、影像位移及幾何校正功能會自動停用。停用「增強遊戲模式」時，此類功能和設定將會還原。

設定及安裝

顯示 3D 功能表

附註：

- 本投影機為配備 DLP-Link 3D 解決方案的 3D Ready 投影機。
- 請確定在享受影片前，您的 3D 眼睛可用於 DLP-Link 3D。
- 本投影機透過 HDMI1/HDMI2/VGA 連接埠支援 Frame Sequential (頁面翻轉) 3D。
- 若要啟用 3D 模式，輸入畫面速率只應設為 60Hz，不支援較高或較低的畫面速率。
- 為達到較佳的效能，建議使用 1920x1080 解析度，但請注意，3D 模式不支援 4K (3840x2160) 解析度。

3D 模式

使用此選項可停用或啟用 3D 功能。

- **關**：選擇「關」以關閉 3D 模式。
- **開**：選擇「開」可開啟 3D 模式。

3D 技術

使用此選項選擇 3D 技術。

- **DLP 連結**：選擇設定讓 DLP Link 3D 眼鏡發揮最佳效果。
- **3D 同步**：選擇設定讓 IR、RF 或極化 3D 眼鏡發揮最佳效果。

3D->2D

使用此選項指定 3D 內容在畫面中的顯示方式。

- **3D**：顯示 3D 訊號。
- **左 (左)**：顯示 3D 內容的左側畫面。
- **R (右)**：顯示 3D 內容的右側畫面。

3D 影像格式

使用此選項選擇適當的 3D 格式內容。

- **自動**：偵測到 3D 識別訊號時，將自動選擇 3D 影像格式。
- **Side By Side**：以「並排」格式顯示 3D 訊號。
- **上下**：以「上下」格式顯示 3D 訊號。
- **Frame Sequential**：以「Frame Sequential」格式顯示 3D 訊號。
- **Frame Packing**：以「Frame Packing」格式顯示 3D 訊號。

3D 同步反轉

使用此選項啟用/停用 3D 同步反轉功能。

重置

恢復 3D 設定的出廠預設設定。

- **取消**：選擇可取消重設。
- **是**：選擇可恢復 3D 的出廠預設設定。

設定及安裝

顯示螢幕寬高比功能表

螢幕寬高比

在下列選項中選擇顯示影像的螢幕寬高比：

- **4:3**：此影像比例可用於 4:3 輸入訊號源。
- **16:9**：此格式可用於 16:9 輸入訊號源，如 HDTV 及 DVD 等寬螢幕電視專屬增強功能。
- **LBX**：此格式專為非 16x9、Letterbox 訊號源及外接 16x9 鏡頭的使用者，使用全畫面顯示 2.35:1 影像比例。
- **原生**：此格式顯示無縮放的原始影像。
- **自動**：自動選擇適當的顯示設定影像比例。

附註：LBX 模式的詳細資訊：

- 某些 Letter-Box DVD 未針對 16x9 的電視螢幕進行功能增強，在此情況下，若以 16:9 模式顯示影像，影像可能無法正常顯示。如果發生此情況，請使用 4:3 模式觀賞 DVD。但若其內容不是 4:3，則在 16:9 顯示格式中，影像周圍會出現黑色條。對於此類型的內容，您可以使用 LBX 模式，使影像填滿整個 16:9 顯示畫面。
- 若您外接橫向壓縮鏡頭，此 LBX 模式亦可讓您觀看 2.35:1 內容（包括橫向壓縮 DVD 及 HDTV 影片訊號來源），其支援的橫向壓縮寬度係針對 2.35:1 寬影像在 16x9 顯示畫面中增強。在此情況下，便不會出現黑色條，並且能完整利用光源電源及垂直解析度。

1080p 縮放表：

16:9 螢幕	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	電腦
4x3	縮放至 1440x1080。				
16x9	縮放至 1920x1080。				
原生	- 1:1 對應置中。 - 不會進行縮放；影像會依據輸入訊源的解析度進行顯示。				

1080p 自動對應規則：

自動	輸入解析度		自動/縮放	
	水平解析度	垂直解析度	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
寬螢幕筆記型電腦	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

設定及安裝

顯示邊緣遮罩功能表

邊緣遮罩

使用此功能去除影像來源邊緣上的影像編碼雜訊。

顯示數位縮放功能表

數位縮放

使用以縮小或放大投影畫面的影像。數位縮放與光學縮放互異，且會導致影像品質下降。

附註： 投影機電源開關時會保留縮放設定。

顯示影像位移調整功能表

影像位移

水平 (H) 或垂直 (V) 調整投影影像位置。

顯示幾何校正功能表

四角

此設定允許從各角落調整投射影像，以便在投射表面不平時產生方形影像。

附註： 調整四角時，數位縮放、螢幕寬高比及影像位移功能表會停用。若要啟用數位縮放、螢幕寬高比及影像位移，請將四角設定恢復為原廠設定。

水平梯形修正

水平調整影像失真，並調整成較方形的影像。水平梯形校正用於校正影像左右邊界長度不相同的梯形影像形狀。這適合搭配水平軸上應用。

垂直梯形修正

垂直調整影像失真，並調整成較方形的影像。垂直梯形校正用於校正上下方其中一側歪斜的梯形影像形狀。這適合搭配垂直軸上應用。

自動梯形校正

以數位方式修正梯形失真，以配合投影區域上的投射影像。

附註：

- 在調整水平及垂直梯形時，影像大小將略微減少。
- 使用自動梯形校正時，將停用四角功能。

設定及安裝

音頻功能表

音頻靜音功能表

靜音

使用此選項可暫時關閉聲音。

- **開**：選擇「開」可開啟靜音。
- **關**：選擇「關」可關閉靜音。

附註：「靜音」功能同時影響內部和外部喇叭的音量。

音頻音量功能表

音量

調整音量。

音頻聲音輸入功能表

聲音輸入

選擇適用視訊來源的音訊輸入連接埠如下：

- **HDMI1**：預設值、聲音 1、聲音 2或麥克風。
- **HDMI2**：預設值、聲音 1、聲音 2或麥克風。
- **VGA**：聲音 1、聲音 2或麥克風。
- **影像**：聲音 1、聲音 2或麥克風。

設定及安裝

設定功能表

設定投影功能表

投影方式

選擇喜好的投影方式：前方、背投、懸掛上方及背面上方投影。

配置電源設定功能表

電源偵測自動開機

選擇「開」啟動自動開機模式。投影機在接上 AC 電源後即自動開啟，無須按下投影機面板或遙控器上的「電源」鍵。

訊號電源開啟

選擇「開」啟動訊號電源模式。投影機在偵測到訊號後即自動開啟，無須按下投影機面板或遙控器上的「電源」鍵。

附註：

- 若將「訊號電源開啟」選項啟動「開」，進入待機模式的投影機耗電量將超過 3W。
- 此功能適用於 VGA 和 HDMI 來源。

自動關閉電源 (分)

設定倒數計時間隔。投影機未收到任何訊號時，倒數計時隨即啟動。倒數結束時 (分鐘)，投影機將自動關機。

自動睡眠關機(分)

設定自動睡眠關機。

- **自動睡眠關機(分)：**設定倒數計時間隔。投影機收到或未收到任何訊號時，倒數計時隨即啟動。倒數結束時 (分鐘)，投影機將自動關機。
附註： 每當投影機關機，都將重設自動睡眠關機。
- **總是開啟：**勾選可將自動睡眠關機設為總是開啟。

電源模式 (待機)

配置電源模式設定。

- **一般：**選擇「一般」可恢復正常待機模式。
- **節能：**選擇「節能」可進一步將耗電量降到 < 0.5W。

USB 電源 (待機)

當投影機進入待機模式時啟用或停用 USB 電源功能。

設定及安裝

設定安全功能表

安全

啟用此功能即可在使用投影機前要求輸入密碼。

- **開**：選擇「開」，在開啟投影機時使用安全設定驗證功能。
- **關**：選擇「關」時，無須密碼驗證即可打開投影機。

附註：預設密碼為 1234。

安全計時器


可選擇時間（月/日/小時）功能設定投影機可使用的時數。一旦此設定時間過後，投影機將會提示您重新輸入密碼。

變更密碼

用於設定或修改開啟投影機電源時提示輸入的密碼。

配置 HDMI Link 連動設定功能表

附註：用HDMI連接線將HDMI CEC相容裝置連接至投影機時，您可使用投影機OSD上的HDMI Link控制功能讓裝置與投影機同時啟動或關閉。如此即可透過 HDMI Link 功能啟動或關閉單一裝置或分組的多台裝置。在一般的配置方式中，您可能會經由擴大機或家庭劇院系統將 DVD 播放器連接至投影機。



HDMI Link

啟用／停用 HDMI Link 功能。

涵蓋TV

若設定設為「是」則可使用電源開機與電源關機連動選項。

電源開機連動

CEC 啟動命令。

- **雙向連動**：投影機和 CEC 裝置將同時開啟。
- **投影機-->設備**：投影機開啟後，CEC 裝置才會開啟。
- **設備-->投影機**：CEC 裝置開啟後，投影機才會開啟。

電源關機連動

啟用此功能可讓兩個 HDMI Link 和投影機自動同時關閉電源。

設定及安裝

設定測試圖案功能表

測試圖樣

從 綠色網格、洋紅色網格、白色網格、白色 選擇測試圖案，或停用此功能 (關)。

配置遙控器設定功能表

紅外線功能

設定紅外線功能設定。

- **開**：選擇「開」時，即可透過遙控器頂端或前方的紅外線接收器操作投影機。
- **關**：選擇「關」時，無法用遙控器操作投影機。選擇「關」即可使用鍵盤按鍵。

F1/F2/F3

將 F1、F2 或 F3 的預設功能指派為測試圖樣、亮度、對比、睡眠定時, 色彩調校, 色溫、Gamma或投影方式。

設定投影機 ID 功能表

投影機ID


透過功能表可設定 ID 識別（範圍為 0-99），讓使用者使用 RS232 命令控制個別投影機。

附註： 如需 RS232 指令的完整清單，請參閱本公司網站上的 RS232 使用手冊。

設定 12V 繼電器功能表

12V 觸發器

使用此功能可啟用或停用繼電器。



- **關**：選擇「關」以停用繼電器。
- **開**：選擇「開」以啟用繼電器。

設定及安裝

配置選項功能表

語言

選擇多語 OSD 功能表：英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、葡萄牙文、波蘭文、荷蘭文、瑞典文、挪威文、丹麥文、芬蘭文、希臘文、繁體中文、簡體中文、日文、韓文、俄文、匈牙利文、捷克文、阿拉伯文、泰文、土耳其文、波斯文、越南文、印尼文、羅馬尼亞文和斯洛伐克文。

隱藏式字幕

隱藏式字幕為節目聲音或其他畫面上資訊的文字版本。若輸入訊號源包含隱藏式字幕，您可以在觀賞頻道時開啟此功能。可用選項包括「關」、「CC1」和「CC2」。

選單設定

在螢幕上設定功能表位置及功能表單時間。

- **選單位置**：在顯示畫面上選擇功能表位置。
- **選單定時器**：設定螢幕上可看見 OSD 功能表的時間長度。

自動搜尋訊號

選擇此選項可讓投影機自動尋找可用的輸入訊源。

輸入訊源

在 HDMI1、HDMI2、VGA 及影像中選擇輸入訊源。

自訂輸入來源名稱

用於重新命名輸入功能以方便辨識。可用的選項包括 HDMI1、HDMI2、VGA 及影像。

高海拔

選擇「開」時，風扇會加速轉動。此功能在空氣稀薄的高海拔模式有所助益。

顯示模式鎖定

選擇「開」或「關」以鎖定或解鎖調整顯示模式設定。

鍵盤鎖定

鍵盤鎖定功能為「開」時，鍵盤會鎖定。但仍可用遙控器操作投影機。選擇「關」即可再次使用鍵盤。

資訊隱藏

啟用此功能可隱藏資訊訊息。

- **關**：選擇「關」顯示「搜尋中」訊息。
- **開**：選擇「開」隱藏資訊訊息。

標誌

使用此功能可設定想要的開機畫面。變更後，下次開啟投影機時就會套用新設定。

- **預設值**：預設的開機畫面。
- **中性**：開機畫面上不顯示標誌。
- **使用者**：標誌擷取需要工具。

附註：請造訪網站，以下載標誌擷取工具。支援的檔案格式：png/bmp/jpg。

設定及安裝

背景顏色

使用此功能顯示藍色、紅色、綠色、灰色、不顯示或沒有訊號時的開機畫面。

附註： 若背景色彩設為「無」，則背景色彩是黑色。

設定OSD目錄重新設定功能表

OSD重新設定

恢復 OSD 選單設定的原廠預設設定。

恢復出廠預設值

恢復所有設定的原廠預設設定。

設定自動升級韌體功能表

自動升級韌體

自動升級投影機韌體。

設定及安裝

網路功能表

網路 LAN 功能表

網路狀態

顯示網路連線狀態（唯讀）。

MAC位址

顯示 MAC 位址（唯讀）。

DHCP

使用此選項可啟用或停用 DHCP 功能。

- **關**：手動指派 IP、子網路遮罩、通訊閘與 DNS 設定。
- **開**：投影機將自動從網路取得 IP 位址。

附註： 退出 OSD 將自動套用已輸入的數值。

IP位址

顯示 IP 位址。

子網路遮罩

顯示子網路遮罩號碼。

通訊閘

顯示連接投影機的網路預設通訊閘。

DNS

顯示 DNS 號碼。

如何使用網路瀏覽器控制投影機

1. 在投影機的 DHCP 選項中選擇「開」，DHCP 伺服器便會自動指派 IP 位址。
2. 開啟電腦的網路瀏覽器，再輸入投影機的 IP 位址（「網路 > LAN > IP位址」）。
3. 輸入使用者名稱與密碼，再按一下「登入」。
此時投影機的設定網路介面會開啟。


附註：

- 預設的使用者名稱與密碼為「admin」。
- 此節所列之步驟以 Windows 7 作業系統為準。
- 初次存取管理網頁時，必須變更預設的管理密碼。

設定及安裝

將電腦直接連至投影機*

1. 在投影機上的 DHCP 選項中選擇「關」。
2. 設定投影機上的 IP 位址、子網路遮罩、通訊閘與 DNS (「網路 > LAN」)。
3. 開啟電腦的 **網路和共用中心** 頁面，再將投影機上相同的網路參數指派至電腦。按一下「確定」即可儲存參數。



4. 開啟電腦上的網路瀏覽器，再將步驟 3 指派的 IP 位址輸入至 URL 欄位。接著按下「Enter」鍵。

重置

重設 LAN 參數的所有數值。

網路控制功能表

Crestron

使用此功能以選擇網路功能（連接埠：41794）。

如需更多資訊，請至 <http://www.crestron.com> 及 www.crestron.com/getroomview。

Extron

使用此功能以選擇網路功能（連接埠：2023）。

PJ Link

使用此功能以選擇網路功能（連接埠：4352）。

AMX Device Discovery

使用此功能以選擇網路功能（連接埠：9131）。

Telnet

使用此功能以選擇網路功能（連接埠：23）。

HTTP


使用此功能以選擇網路功能（連接埠：80）。

設定及安裝

設定網路控制設定功能表

LAN_RJ45 功能

為簡化及方便操作，本投影機提供不同的網路連線及遠端管理功能。投影機連接網路的 LAN/RJ45 功能，如在遠端管理：電源開啟／關閉、亮度及對比設定。此外，您還可檢視投影機狀態資訊，如：影像來源、聲音靜音等。



有線 LAN 端子功能

此投影機可透過使用電腦 (筆記型電腦) 或其他外部裝置經 LAN / RJ45 連接埠及相容 Crestron / Extron / AMX (裝置探索) / PJLink 控制。

- Crestron 是美國 Crestron Electronics, Inc. 的註冊商標。
- Extron 是美國 Extron Electronics, Inc. 的註冊商標。
- AMX 是美國 AMX LLC 的註冊商標。
- PJLink 已由 JBMIA 在日本、美國及其他國家申請商標及標誌註冊。

此投影機支援 Crestron Electronics 控制器及相關軟體的指定命令，例如 RoomView®。

<http://www.crestron.com/>

此投影機符合支援 Extron 裝置參考標準。

<http://www.extron.com/>

此投影機支援 AMX (裝置探索)。

<http://www.amx.com/>

此投影機支援所有 PJLink Class1 (版本 1.00) 的命令。


<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

如需有關可連接 LAN/RJ45 連接埠與遙控投影機各類外部裝置，以及這些外部裝置的支援命令的詳細資訊，請直接聯絡支援服務。


設定及安裝

LAN RJ45


1. 將 RJ45 連接線接至投影機和電腦（筆記型電腦）上的 RJ45 連接埠。




2. 在電腦（筆記型電腦）上選擇 **Start (開始) > Control Panel (控制台) > Network Connections (網路連線)**。



3. 在 **Local Area Connection (區域網路連線)** 上按一下右鍵，然後選擇 **Property (內容)**。




4. 在 **Properties (內容)** 視窗中，選擇 **General (一般)** 標籤，然後選擇 **Internet Protocol (TCP/IP) (網際網路通訊協定 (TCP/IP))**。




設定及安裝

5. 按一下「Properties (內容)」。



6. 鍵入 IP 位址及子網路遮罩，然後按下「OK (確定)」。



7. 按下投影機上的「Menu (功能表)」按鈕。
8. 開啟投影機網路 > LAN。
9. 輸入下列連線參數：
 - DHCP：關
 - IP位址：192.168.0.100
 - 子網路遮罩：255.255.255.0
 - 通訊閘：192.168.0.254
 - DNS：192.168.0.51
10. 按下「Enter」確認設定。
11. 開啟網路瀏覽器，例如 Microsoft Internet Explorer 或 Google Chrome。
12. 在位址列中輸入投影機的 IP 位址：192.168.0.100。



13. 按下「Enter」。

設定及安裝

設定投影機用於遠端管理。LAN/RJ45 功能顯示如下：

一般設定

Optoma Admin > General Setup

Projector Name [] Apply

Change Username and Password for Webpage

Enter User Name: admin

Enter Old password: []

Enter New password: []

Confirm New password: []

Apply

- Reusing passwords is not recommended.
- Password cannot be blank.
- Password needs to be at least eight single-byte characters in length and use a mix of the following 3 types of letters:
 - Uppercase letters
 - Lowercase letters
 - Digits
- The user name and password are used by the Web Control function. Changing the current settings may interrupt the connection. For details, refer to the user's manual.

Contents Copyright 2018 by Optoma, Inc.

網路設定

Optoma Admin > Network Setup

Obtain an IP address automatically Use the following IP address

LAN IP Setup

IP Address: 192 168 0 100

Subnet Mask: 255 255 255 0

Default Gateway: 192 168 0 254 Apply

DNS IP Setup

DNS Server: 168 95 1 1 Apply

Contents Copyright 2018 by Optoma, Inc.

投影機控制

Optoma Admin > Projector Control

Power On Power Off Mute Off Aspect Ratio 4:3

Resync Reset Volume(Audio) 5 Screen Type 16:10

AV Mute Off Source HDMI 2 Projection Front Table

Freeze Off Brightness 0 Zoom Value 0

Information hide Off Contrast 0 V. Keystone -3

High Altitude Off Sharpness 12 H. Image Shift 0

Keypad Lock Off Phase 0 V. Image Shift 0

Display Mode Lock Off Brilliant Color 0 Auto Power Off 20

Direct Power On Off Gamma 2.6 Sleep Timer(min.) 0

3D Sync. Invert Off Color Temperature Warm Always On No

3D Mode On Display Mode Presentation Projector ID 0

3D Tech DLP-Link Color Space Auto Remote Code 0

3D-2D 3D Background Color None

3D Format Auto Wall Color Off

Contents Copyright 2018 by Optoma, Inc.

設定及安裝

系統狀態

Admin > System Status

System Status	
Model Name	Optoma
Projector Name	
Version	
Firmware Version	B04
LAN Version	L05
LAN Status	
IP Address	192.168.0.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.254
MAC Address	00:00:33:32:30:18

Contents Copyright 2018 by Optoma, Inc.

設定及安裝


RS232 by Telnet 功能

另一種投影機中的 RS232 命令控制方式稱做「RS232 by TELNET」，可適用於 LAN/RJ45 介面。


附註： 如需 RS232 指令的完整清單，請參閱本公司網站上的 RS232 使用手冊。

「RS232 by Telnet」快速入門指南

- 檢查並取得投影機 OSD 的 IP 位址。
- 請確定電腦／筆記型電腦可存取投影機的網頁。
- 請確定「Windows 防火牆」設定已設為停用，以免遭電腦／筆記型電腦濾除「TELNET」功能。



1. 選擇 **Start (開始) > All Programs (所有程式) > Accessories (附屬應用程式) > Command Prompt (命令提示字元)**。



2. 輸入命令格式如下：
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (按下「Enter」鍵)
 - (ttt.xxx.yyy.zzz：投影機的 IP 位址)
3. 若 Telnet 連線就緒，且使用者可輸入 RS232 命令，在按下「Enter」鍵後便可使用 RS232 命令。

「RS232 by TELNET」規格：

1. Telnet：TCP。
2. Telnet 連接埠：23 (如需詳細資訊，請與服務專員或團隊聯絡)。
3. Telnet 公用程式：Windows「TELNET.exe」(主控台模式)。
4. 正常中斷 RS232-by-Telnet 控制的連接：關閉
5. TELNET 連線就緒後即可使用 Windows Telnet 公用程式。
 - Telnet 控制的限制 1：Telnet 控制應用程式的連續網路裝載量小於 50 位元組。
 - Telnet 控制的限制 2：Telnet 控制的一個完整 RS232 命令小於 26 位元組。
 - Telnet 控制的限制 3：下一個 RS232 命令的最小延遲必須超過 200 (ms)。

設定及安裝

資訊功能表

資訊功能表


觀看投影機資訊如下：

- Regulatory
- 序號
- 來源
- 解析度
- 更新頻率
- 顯示模式
- 遙控代碼
- 光源時數
- 網路狀態
- IP位址
- 投影機ID
- 亮度模式
- 韌體版本

維護

安裝與清理灰塵濾網

安裝灰塵濾網




附註：


- 僅有灰塵瀰漫的特定地區，部分機型才會提供灰塵濾網。
- 不適用於北美或歐洲地區。
- 可於特定地區購買。如需更多關於隨附配件的詳細資訊，請造訪本公司網站。

清理灰塵濾網

建議您每三個月清潔灰塵濾網。若投影機在較多灰塵的環境中使用，則需較常清理。

操作順序：

1. 按下遙控器或投影機面板的「」按鈕關閉投影機電源。
2. 拔掉電源線。
3. 往下拉濾網室以從投影機底部拆下。**1**
4. 小心取出空氣濾網。然後清理或更換灰塵濾網。**2**
5. 如欲安裝灰塵濾網，請反向操作先前的步驟。



其他資訊

相容解析度

類比

B0/已建立時序	B0/標準時序	B0/詳細時序	B1/詳細時序
720 x 400 @ 70Hz	800 x 600 @ 120Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1024 x 768 @ 120Hz		1280 x 800 @ 120Hz
640 x 480 @ 66.6(67)Hz	1280 x 800 @ 60Hz		1920 x 1200 @ 60Hz
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		
640 x 480 @ 75Hz	1280 x 720 @ 60Hz		
800 x 600 @ 56Hz	640 x 480 @ 120Hz		
800 x 600 @ 60Hz			
800 x 600 @ 72Hz			
800 x 600 @ 75Hz			
832 x 624 @ 75Hz			
1024 x 768 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz			
1024 x 768 @ 75Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz			
1152 x 870 @ 75Hz			

HDMI 1.4

B0/已建立時序	B0/標準時序	B0/詳細時序	B1/影像模式	B1/詳細時序
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	640 x 480p 4:3 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p 4:3 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 66.6(67)Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p 16:9 @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz
640 x 480 @ 72Hz	640 x 480 @ 120Hz		1280 x 720p 16:9 @ 60Hz	
640 x 480 @ 75Hz	800 x 600 @ 120Hz		1920 x 1080i 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 56Hz	1024 x 768 @ 120Hz		720(1440) x 480i 4:3 @ 60Hz	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 800 @ 120Hz		720(1440) x 480i 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz		1920 x 1080p 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 75Hz			720 x 576p 4:3 @ 50Hz	
832 x 624 @ 75Hz			720 x 576p 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 60Hz			1280 x 720p 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080i 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 75Hz			720(1440) x 576i 4:3 @ 50Hz	
1280 x 1024 @ 75Hz			720(1440) x 576i 16:9 @ 50Hz	
1152 x 870 @ 75Hz			1920 x 1080p 16:9 @ 50Hz	
			1920 x 1080p 16:9 @ 24Hz	
			1920 x 1080p 16:9 @ 30Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 24Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 25Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 30Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 24Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 25Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 30Hz	

其他資訊

HDMI 2.0

B0/已建立時序	B0/標準時序	B0/詳細時序	B1 / 影像模式	B1 / 詳細時序
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	640 x 480p 4:3 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p 4:3 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 66.6(67)Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p 16:9 @ 60Hz	
640 x 480 @ 72Hz	640 x 480 @ 120Hz		1280 x 720p 16:9 @ 60Hz	
640 x 480 @ 75Hz	800 x 600 @ 120Hz		1920 x 1080i 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 56Hz	1024 x 768 @ 120Hz		720(1440) x 480i 4:3 @ 60Hz	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 800 @ 120Hz		720(1440) x 480i 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz		1920 x 1080p 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 75Hz			720 x 576p 4:3 @ 50Hz	
832 x 624 @ 75Hz			720 x 576p 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 60Hz			1280 x 720p 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080i 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 75Hz			720(1440) x 576i 4:3 @ 50Hz	
1280 x 1024 @ 75Hz			720(1440) x 576i 16:9 @ 50Hz	
1152 x 870 @ 75Hz			1920 x 1080p 16:9 @ 50Hz	
			1920 x 1080p 16:9 @ 24Hz	
			1920 x 1080p 16:9 @ 30Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 24Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 25Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 30Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 50Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 60Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 24Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 25Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 30Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 50Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 60Hz	

附註： 4K 輸入及 HDMI 2.0 連接埠 – 4K 輸入功能可讓投影機「接受」4K 與 4K HDR 訊號，然後以投影機原生解析度 1080p HDR 輸出。在訊號同步期間，將在觀看 4K 或 4K HDR 內容時顯示 3840x2160。當投影機的最大解析度為 3840x2160 時，**原生解析度為 1920x1080 (1080p)**。

其他資訊

真實 3D 影像相容性

		輸入時序		
		解析度	時序	顯示模式
輸入解析度	HDMI 1.4a 3D 輸入	1280 x 720P @ 50Hz	由上至下	
		1280 x 720P @ 60Hz	由上至下	
		1280 x 720P @ 50Hz	訊框封裝	
		1280 x 720P @ 60Hz	訊框封裝	
		1920 x 1080i @ 50Hz	並列顯示 (半)	
		1920 x 1080i @ 60Hz	並列顯示 (半)	
		1920 x 1080P @ 24Hz	由上至下	
		1920 x 1080P @ 24Hz	訊框封裝	
	HDMI 1.3	1920 x 1080i @ 50Hz	並列顯示 (半)	SBS 模式開啟
		1920 x 1080i @ 60Hz		
		1280 x 720P @ 50Hz		
		1280 x 720P @ 60Hz		
		800 x 600 @ 60Hz	由上至下	TAB 模式開啟
		1024 x 768 @ 60Hz		
		1280 x 800 @ 60Hz		
		1920 x 1080i @ 50Hz		
		1920 x 1080i @ 60Hz		
		1280 x 720P @ 50Hz		
		1280 x 720P @ 60Hz		
		800 x 600 @ 60Hz		
1024 x 768 @ 60Hz				
1280 x 800 @ 60Hz				
480i	HQFS	3D 影像格式為 Frame sequential		

附註：


- 若 3D 輸入為 1080p@24hz，DMD 應以 3D 模式的整倍數重新播放。
- 若無 Optoma 專利費用，則支援 NVIDIA 3DTV 播放。
- 1080i@25Hz 及 720p@50Hz 將以 100Hz 執行；1080p@24Hz 將以 144Hz 執行；其他 3D 時序將以 120Hz 執行。

其他資訊

影像尺寸及投影距離

畫面的對角線 長度 (16:9)	螢幕大小 (寬 x 高)				投影距離 (D)				偏移 (Hd)		偏移 (Hd)	
	(公尺)		(英吋)		(公尺)		(英吋)		(公尺) 最大值	(英吋) 最大值	(公尺) 最小值	(英吋) 最小值
	寬度	高度	寬度	高度	寬	望遠	寬	望遠				
20.2	0.45	0.25	17.61	9.9	NA	1.0	NA	3.28	0.04	1.57	0.00	0.00
40	0.89	0.5	34.86	19.6	1.2	2.0	3.94	6.56	0.08	3.15	0.00	0.00
50	1.11	0.62	43.58	24.5	1.6	2.5	5.25	8.20	0.10	3.94	0.00	0.00
60	1.33	0.75	52.29	29.4	1.9	3.0	6.23	9.84	0.12	4.72	0.00	0.00
70	1.55	0.87	61.01	34.3	2.2	3.5	7.22	11.48	0.14	5.51	0.00	0.00
80	1.77	1	69.73	39.2	2.5	4.0	8.20	13.12	0.16	6.30	0.00	0.00
90	1.99	1.12	78.44	44.1	2.8	4.5	9.19	14.76	0.18	7.09	0.00	0.00
100	2.21	1.25	87.16	49	3.1	5.0	10.17	16.40	0.19	7.48	0.00	0.00
120	2.66	1.49	104.59	58.8	3.7	6.0	12.14	19.69	0.24	9.45	0.00	0.00
150	3.32	1.87	130.74	73.5	4.7	7.4	15.42	24.28	0.30	11.81	0.00	0.00
180	3.98	2.24	156.88	88.2	5.6	8.9	18.37	29.20	0.36	14.17	0.00	0.00
200	4.43	2.49	174.32	98.1	6.2	9.9	20.34	32.48	0.40	15.75	0.00	0.00
250	5.53	3.11	217.89	122.6	7.8	NA	25.59	NA	0.50	19.69	0.00	0.00
320.4	7.09	3.99	279.25	157.1	10.0	NA	32.81	NA	0.64	25.20	0.00	0.00


附註：縮放比例：1.6x



其他資訊

投影機尺寸與固定於天花板的安裝

1. 若要避免投影機損壞，請使用 Optoma 天花板組裝套件。
2. 若您想使用協力廠商的天花板組裝套件，請確定組裝懸掛投影機的螺絲符合以下規格：
 - 螺絲類型：M4*0.7P*10 公釐
 - 最小螺絲長度：10 公釐



附註： 請注意，因不正確的安裝而導致損壞將使保固失效。




警告：

- 若您購買其他廠牌的天花板組裝套件，請確保使用正確尺寸的螺絲。螺絲尺寸會因支架盤的厚度而有不同。
- 天花板與投影機底部至少需保持 10 公分的間隙。
- 避免將投影機安裝在熱源附近。

其他資訊

紅外線遙控器 1 代碼




按鍵	按鍵代碼	列印鍵定義	說明	
電源		81	電源開 / 關	按下即可開啟 / 關閉投影機。
切換		3E	開關	按下可開啟 / 關閉 USB 滑鼠功能。
顯示空白畫面 / 靜音		8A		按下可隱藏 / 顯示螢幕上的影像，及關閉 / 開啟音訊。
凍結		8B	凍結	按下可靜止投影機影像。
靜音		92		按下可暫時關閉 / 開啟音訊。
按滑鼠左鍵	L	CB	左	當作滑鼠左鍵使用。
按滑鼠右鍵	R	CC	右	當作滑鼠右鍵使用。
四向選擇鍵		C6	向上箭頭	使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 選擇項目或調整您的選擇。
		C8	向左箭頭	
		C9	向右箭頭	
		C7	向下箭頭	
確定		C5	確定	確認所選的項目。
		CA	確定	
上一頁		C2	上一頁	按下即可前往下一頁。
雷射		N/A	雷射	當作雷射筆使用。
模式		95	模式	按下可開啟或關閉顯示模式。
下一頁		C1	下一頁	按下即可前往上一頁。

其他資訊

按鍵	按鍵代碼	列印鍵定義	說明
梯形校正	⊖ ⊕	85	梯形校正+
		84	梯形校正-
音量	⊖ ⊕	8C	音量+
		8F	音量-
螢幕寬高比 / 1		98	 / 1
功能表 / 2		88	功能表 / 2
3D / 3		93	3D/3
HDMI / 4		86	HDMI/4
VGA / 5		D0	VGA/5
影像 / 6		D1	影像 / 6
使用者 1 / 7 ;		D2	使用者 1/7
使用者 2 / 8 ;		D3	使用者 2/8
使用者 3 / 9		D4	使用者 3/9
來源		C3	來源
亮度模式 / 0		96	 / 0
重新同步		C4	重新同步

其他資訊

紅外線遙控器 2 代碼



按鍵	圖示	自訂代碼		資料代碼	列印鍵定義	說明
		位元組 1	位元組 2	位元組 3		
開機		32	CD	02	開	按下即可開啟投影機。
關機		32	CD	2E	關	按下即可關閉投影機。
使用者 1		32	CD	36	使用者 1	使用者定義按鍵。請參閱第 42 頁設定。
使用者 2		32	CD	65	使用者 2	
使用者 3		32	CD	66	使用者 3	
亮度		32	CD	41	亮度	調整影像的亮度。
對比		32	CD	42	對比	控制最亮與最暗區域之間的差異程度。
顯示模式		32	CD	05	模式	根據不同用途選擇含有最佳化設定的顯示模式。請參閱第 32 頁。
梯形校正		32	CD	07	梯形校正	調整因投影機傾斜所造成的影像失真。
螢幕寬高比		32	CD	64	螢幕寬高比	按下即可變更顯示影像的螢幕寬高比。
3D		32	CD	89	3D	手動選擇符合您 3D 內容的 3D 模式。
音量 +		32	CD	09	音量 +	調整以增加音量。
四個方向鍵		32	CD	11	▲	用 ▲、◀、▶ 或 ▼ 項目或調整您的選擇。
		32	CD	10	◀	
		32	CD	12	▶	
		32	CD	14	▼	

其他資訊

按鍵		自訂代碼		資料代碼	列印鍵定義	說明
		位元組 1	位元組 2	位元組 3		
來源		32	CD	18	來源	按下「訊號來源」選擇輸入訊號。
輸入鍵		32	CD	0F		確認所選的項目。
重新同步		32	CD	04	重新同步	自動將投影機與輸入訊源同步。
音量 -		32	CD	0C	音量 -	調整以降低音量。
功能表		32	CD	0E	功能表	顯示或退出投影機的 OSD 選單。
HDMI 1		32	CD	16	HDMI1	按一下「HDMI1」以選擇 HDMI 1 接頭的訊號源。
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2	按一下「HDMI2」以選擇 HDMI 2 接頭的訊號源。
VGA 1		32	CD	1B	VGA1	按一下「VGA1」以選擇 VGA 輸入接頭的訊號源。
VGA 2		32	CD	1E	VGA2	無功能
影像		32	CD	1C	影像	無功能
YPbPr		32	CD	17	YPbPr	無功能

其他資訊

疑難排解

如果您遭遇到投影機的問題，請參閱以下的資訊。如果問題仍然存在，請聯絡當地的經銷商或服務中心。

影像問題

螢幕上無影像

- 請確定所有的連接線和電源連接，如「安裝」一節所述，皆已正確且牢固地連接。
- 請確定接頭的接腳沒有彎曲或損壞。
- 確定未開啟「靜音」功能。

影像失焦

- 請順時鐘或逆時鐘轉動對焦環，直到影像變為銳利且清楚為止。（請參閱第 18 頁）。
- 確定投影螢幕與投影機保持規定的距離。（請參閱第 58 頁）。

顯示 16:9 的 DVD 標題時，影像被拉長

- 播放 Anamorphic DVD 或 16:9 DVD 時，投影機將在投影機側以 16:9 的影像比例顯示最佳影像。
- 播放垂直延伸格式的 DVD 標題時，請在投影機 OSD 上將格式變更為垂直延伸。
- 播放 4:3 格式的 DVD 標題時，請在投影機 OSD 上將格式變更為 4:3。
- 將 DVD 播放機的顯示設定影像比例設定為 16:9（寬螢幕）的影像比例。

影像太小或太大

- 請順時針或逆時針轉動縮放控制圈，以放大或縮小投影影像尺寸。（請參閱第 18 頁）。
- 移動投影機，使其更靠近或是更遠離螢幕。
- 按下投影機面板上的「功能表」，前往「顯示設定 → 螢幕寬高比」。嘗試不同的設定。

影像左右歪斜：

- 若有可能，變更投影機位置，使其位於螢幕中央並低於螢幕底部。

影像反轉

- 從 OSD 選擇「設定 → 投影方式」，調整投影方向。

其他資訊

其他問題



投影機停止回應所有控制

- 若有可能，先關掉投影機，再拔掉電源線並等待至少 20 秒，再重新接上電源。

遙控器問題



若遙控器無法作用

- 檢查遙控器的操作角度是否與投影機紅外線接收器之間保持在 $\pm 30^\circ$ 的範圍內。
- 請確認遙控器與投影機之間沒有障礙物，並使遙控器與投影機距離小於 12 公尺（39.4 英尺）。
- 請確定電池均正確裝入。
- 若電池電力耗盡，請更換電池。

其他資訊

警告指示燈

警告指示燈亮起或閃爍時（參見下方），投影機將自動關機：


- 「燈泡」LED指示燈亮起紅色，且「電源」指示燈閃爍紅色。
- 「溫度」LED指示燈亮起紅色，且「電源」指示燈閃爍紅色。代表投影機過熱。在一般情況下，投影機可稍後啟動。
- 「溫度」LED指示燈閃爍紅色，且「電源」指示燈閃爍紅色。

請拔下投影機的電源線，等待30秒後再嘗試。若警告指示燈亮起或閃爍，請聯絡最近的服務中心尋求協助。


LED 亮燈訊息

訊息	電源 LED		溫度 LED	燈泡 LED
	(紅色)	(藍燈)	(紅色)	(紅色)
待機狀態 (輸入電源線)	恆亮			
開機 (暖機中)		閃爍 (0.5秒關閉 / 0.5秒開啟)		
電源開啟與燈泡亮起		恆亮		
關機 (冷卻中)		閃爍 (0.5秒關閉 / 0.5秒開啟) 。冷卻風扇關閉後，將 回到紅燈恆亮狀態。		
快速恢復 (100秒)		閃爍 (0.25秒關閉 / 0.25秒 開啟)		
錯誤 (燈泡故障)	閃爍			恆亮
錯誤 (風扇故障)	閃爍		閃爍	
錯誤 (過熱)	閃爍		恆亮	

- 電源關閉：



- 溫度警告：



其他資訊

規格

項目	說明
技術	Texas Instrument DMD, 0.65" /1080p DMD X1
原生解析度	1920x1080
鏡頭	<ul style="list-style-type: none">• 投射比：1.4~2.24• F-stop：2.5~3.26• 焦距：20.911~32.62 mm• 變焦範圍：1.6x
位移	100%~116% ±5%
影像尺寸	20.2" ~320.4" (最佳@60')
投影距離	1m 至 10m (最佳@1.87m)
I/O	<ul style="list-style-type: none">• HDMI-1 V2.0 (HDCP2.2)• HDMI-2 V1.4 (HDCP1.4)• VGA 輸入• VGA 輸出• 影像• USB Type-A 適用於供電 USB 5V/1.5A• Micro USB (用於維修)• 音訊輸入 3.5 公釐 (x2)• 音訊輸出 3.5mm• MIC 輸入• 12V 輸出• 3D 同步• RS232• RJ-45 (支援網路控制)
色彩	1073.4 百萬色
掃描率	<ul style="list-style-type: none">• 水平掃描率：15.375~91.146 KHz• 垂直掃描率：50~85 Hz (3D 功能投影機為 120Hz)
揚聲器	10W x2
耗電量	<ul style="list-style-type: none">• 最小 (節能模式)：<ul style="list-style-type: none">• 220W (一般), 235W (最大) @ 110VAC• 197W (一般), 227W (最大) @ 220VAC• 最大 (明亮模式)：<ul style="list-style-type: none">• 230W (一般), 292W (最大) @ 110VAC• 245W (一般), 282W (最大) @ 220VAC
輸入電流	3.2A
電源需求	100-240V, 50/60Hz
RJ45 最高速率	10/100Mbps
USB 電源輸出	5V/1.5A
安裝方向	前方、背投、懸掛投影、背面上方投影
尺寸 (寬 x 深 x 高)	<ul style="list-style-type: none">• 不含腳座：337 x 265 x 108 公釐 (13.27 x 10.43 x 4.25 英吋)• 含腳座：337 x 265 x 122.5 公釐 (13.27 x 10.43 x 4.82 英吋)
重量	< 5.0 kg (11.02 lbs)
環境	操作限制 5~40°C, 濕度 10% 至 85% (不凝結)

附註： 所有規格如有變更恕不另行通知。




其他資訊

Optoma 全球據點

如需服務或支援，請聯繫當地服務據點。




美國

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com




加拿大

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com




拉丁美洲

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com



歐洲

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
服務專線：+44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com




比荷盧三國

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252
 +31 (0) 36 548 9052



法國

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20
 +33 1 41 46 94 35
 savoptoma@optoma.fr




西班牙

C/ José Hierro,36 Of.1C
28522 Rivas VaciaMadrid,
Spain

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32




德國

Am Nordpark 3
41069 Mönchengladbach
Germany

 +49 (0) 2161 68643 0
 +49 (0) 2161 68643 99
 info@optoma.de

斯堪地那維亞半島



Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway


韓國

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA
korea.optoma.com

 +82+2+34430004
 +82+2+34430005




日本

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター:0120-380-495

 info@os-worldwide.com
www.os-worldwide.com




台灣

12F., No.213, Sec.3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600
 +886-2-8911-6550
 services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

中國

Room 2001, 20F, Building 4,
No.1398 Kaixuan Road,
Changning District,
Shanghai, 200052, China
www.optoma.com.cn

 +86-21-62947376
 +86-21-62947375
 servicecn@optoma.com.cn

報驗義務人：奧圖碼科技股份有限公司
地址：新北市新店區北新路三段213號12樓